

BLU TACK SADER

LOISIRS ET DÉCORATION

BLU TACK est une pâte adhésive qui permet de fixer immédiatement tous documents ou petits objets sur tous supports.



DESTINATIONS

Le **BLU TACK SADER®** peut être utilisé sur toutes surfaces non poreuses : papiers peints vinyl, surfaces peintes, verre, métal, ciment...

AVANTAGES

Pour décorer : Posters, cartes, dessins, décorations et messages.

Pour fixer : Téléphones et calculatrices sur le bureau, objets sur les étagères, photos dans un album, la vis au tournevis.

Pour garder en sécurité : Les clés, épingles, vis, absorbe les peluches sur les tissus et nettoie les caractères des claviers d'ordinateur.

MISE EN OEUVRE

Assurez vous que les surfaces soient propres et sèches.

- 1 / Prendre la quantité que vous désirez, l'étirer et la modeler jusqu'à ce qu'elle soit souple.
- 2 / Former une boule.
- 3 / L'appliquer entre les surfaces et appuyer fortement.

Pour enlever le **BLU TACK SADER®**, roulez-le avec soin. Vous pouvez ensuite le réutiliser. S'il subsiste des particules, utilisez un autre morceau de **BLU TACK SADER®** comme une gomme.

Ne pas utiliser le **BLU TACK SADER®** sur du papier absorbant. Sur certaines surfaces, le **BLU TACK SADER®** peut laisser une auréole grasse, mais on peut l'enlever avec un dissolvant.

Les qualités adhésives du **BLU TACK SADER®** s'accroissent avec le temps, c'est pourquoi vous devez faire attention lorsqu'après quelques mois, vous décidez de l'enlever.

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30601594	Plaquette 57 g	12	3549212465193

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première

