



Dévisser la vis existante et retirer le cylindre. Mettre le panneton à l'aide de la clé dans l'axe du corps du cylindre. Placer le nouveau cylindre avec la clé dans la serrure et fixer.