



Rénovation MULTI-SUPPORTS



DESTINATION

La peinture RÉNOVATION MULTI-SUPPORTS a été spécialement développée pour rénover toutes les surfaces, dans toutes les pièces de la maison (séjour, chambre, entrée, cuisine, salle de bain).

Polyvalente, elle convient parfaitement sur murs, boiseries, radiateurs, fenêtres, portes, meubles intégrés, mobiliers, objets, plans de travail, sols, escaliers ... en :

- **BOIS** : brut, verni, peint, lasuré. Toutes essences.
- **DÉRIVÉS DE BOIS** : mélaminé, stratifié, osb, contreplaqué.
- **CARRELAGE** : faïence, listel, granit, grès.
- **MÉTAL** : ferreux (fer, fonte) et non ferreux (alu, inox, cuivre...).
- **VERRE**

LA PEINTURE RÉNOVATION 100% POLYVALENTE!



- Haute résistance eau et taches
- Haute résistance rayures et chocs
- Confort d'application optimal
- Entretien facile : lessivable

Nuancier

75ml

NOIR	ANTHRACITE	GRIS GALET	GRIS LUNE	GRIS PORCELAINE	BLANC	LIN	CHANVRE		
JAUNE TOURNESOL	VERT MOUSSE	Vert kaki	BLEU NORDIQUE	BLEU BATIK	ROSE BOHEME	FIGUE	ROUGE CAPRICE	ARGENT	FORTE

INFOS PRATIQUES:

6h

Entre 2 couches

Eau

Nettoyage des outils

24h

Séchage complet

LE MATÉRIEL:



Baguette large
ou mélangeur



Pinceau splater



Rouleau à poils mi-longs
8 à 12mm

PRÉPARATION

La préparation du support est une étape OBLIGATOIRE. Le LESSIVAGE se fait à l'aide d'un nettoyant à base de soude.

- **Sur chêne et châtaignier brut** : appliquez au préalable la Préparation Planchers et Escaliers V33 pour bloquer les tanins.
- **Sur stratifié, mélaminé, supports déjà peints ou vernis** : lessivez, rincez abondamment à l'eau claire et laissez sécher. Puis égrenez (grain 240) légèrement et dépoussiérez.
- **Sur faïence, inox, verre, ...** : lessivez, rincez abondamment à l'eau claire puis laissez sécher.
- **Sur sol carrelé** : appliquez le Préparateur Sol Carrelé V33, insistez sur les joints, rincez, laissez sécher.
- **Sur plaque de plâtre** : dépoussiérez puis appliquez une sous-couche adaptée au support.

APPLICATION

Conditions idéales d'application entre 12° et 25°C.

1. Mélangez la peinture avec une baguette large pendant quelques minutes, en insistant sur le fond du pot afin d'homogénéiser le produit.
2. Travaillez la peinture par petites surfaces. Commencez par dégager les angles et les joints au pinceau. Appliquez la peinture en croisant les passes et finissez en égalisant dans le même sens. Ne revenez pas sur votre travail en cours de séchage.

Laissez sécher 6h et appliquez une seconde couche sur le même principe.

Sur surfaces horizontales, la peinture doit être recouverte du Vernis plan de travail Rénovation Perfection®.

CONSEILS V33

- Pour l'entretien de votre support peint, utilisez un détergent doux et une éponge non abrasive.
- La performance et la résistance optimales de cette peinture sont obtenues après 20 jours de séchage : évitez donc de solliciter votre support (chocs, taches, nettoyage...) durant cette période.