



CIRE MALLEABLE A REBOUCHER

*Réparent les petits accident des
meubles cirés ou vernis.*



Destination

- S'applique sur tous bois bruts, vernis ou cirés.

Performances

- A base de cires dures et de pigments naturels
- Masque les trous de cirons (technique du rempli ciré)

Mode d'emploi

Choisir une teinte équivalente ou proche de votre support.

1. Prélevez un morceau de cire, le ramollir entre les doigts.
2. Comblez la surface à réparer à l'aide d'un couteau à reboucher. Lissez la surface et enlevez l'excédent.
3. Laissez sécher 10/15 mn.
4. Lustrez au tampon de laine d'acier n°000.

Le conseil Libéron

- Utilisez la cire antique teintée pour ajuster votre teinte.
- Pour des rebouchages destinés à être vissés ou cloués, préférez la pâte à bois.
- Pour réaliser un « rempli-ciré », technique ancestrale permettant de reboucher les petits trous de vers : appliquez une couche mince de cire antique sur la partie à reboucher. Sans attendre frottez vigoureusement le bâton de cire ramolli sur les trous jusqu'au rebouchage complet. Enlevez l'excédent avec une laide d'acier n°000 et lustrez après séchage à la brosse meuble.

Teinte: blanc, chêne clair, chêne moyen, chêne foncé, noyer clair, merisier clair, pin

Conditionnement : blister 50ml

Temps de séchage : 10 à 15 min

Rendement en 1 couche par 1L : selon utilisation

Nettoyage: white spirit ou décireur Libéron

Matériel : couteau à reboucher