

SOUS-COUCHE BOIS TANNIQUES CHENE, BOIS EXOTIQUES

*Bloque les remontées | Garantit un résultat
de tanins et taches | final parfait*



0,25L - 0,5L - 1L

La SOUS-COUCHE BOIS est idéale, avant la mise en peinture, pour bloquer les tanins (substances contenues dans le bois et formant des trainées jaunes). Indispensable sur des bois tanniques (chêne, châtaignier), elle uniformise la surface du bois et garantit un résultat esthétique irréprochable. Compatible avec tout type de peinture, elle neutralise les taches telles que la graisse, l'eau, les brûlures, la rouille, le feutre...

6h séchage complet

pinceau plat Libéron ou rouleau poils mi-tongs

nettoyage décireur ou white spirit

1L=10m²
1 armoire

LE MODE D'EMPLOI

**S'applique et adhère sur toutes essences de bois.
De préférence, sur un support sec, poncé et dégraissé.**

Mélangez minutieusement à l'aide d'une baguette.

Au PINCEAU PLAT LIBÉRON, appliquez une couche de SOUS-COUCHE BOIS sur l'ensemble de la surface à peindre. Laissez sécher 6h.

Poncez légèrement au papier de verre grain moyen la surface avant d'appliquer la peinture de votre choix.

LE SECRET
DE LIBÉRON

*Sur des bois
très anciens,
appliquez
2 couches de
SOUS-COUCHE
BOIS*

Informations au
03 84 35 00 50
www.liberon.fr