

COLLE PAPIERS PEINTS INTISSES

COLLES PAPIERS PEINTS

Colle pour papiers peints : intissés, vinyles sur intissés, vinyles expansés sur intissés et intissés à peindre.

COV : A+



DESTINATIONS

Cette formule amyliacée a été spécialement élaborée pour faciliter la préparation de la colle et optimiser la pose du papier peint directement sur le mur.

AVANTAGES

- Idéale pour toutes les pièces.
- Application simple et rapide directement sur le mur.
- Sans grumeaux.
- Capot doseur : dosage ultra facile.
- Sans solvant.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



* information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

- Matières premières d'origine végétale.
- Biodégradable.
- L'étui et les résidus de colle se jettent à la poubelle.

MISE EN OEUVRE

TEMPERATURE DE MISE EN OEUVRE :

+ 10°C à + 25°C.

MATERIEL NECESSAIRE :

- Rouleau pour peinture.
- Brosse à maroufler.
- Règle métallique.
- Cutter.

DILUTION :

nombre de rouleaux	1	2	6
quantité d'eau	0.75L	1.5L	4.5L

PREPARATION DE LA COLLE :

- Après avoir ouvert la boîte en tirant la languette, détachez le couvercle et remplissez-le jusqu'au trait selon le nombre de rouleaux de papiers peints à coller.
- Diluez la colle dans la quantité d'eau indiquée dans le tableau ci-dessus.
- Afin d'obtenir une colle parfaitement homogène, créez un tourbillon au centre du seau à l'aide d'un bâton et versez la colle vers le bord du seau tout en continuant de remuer.
- **Laissez reposer pendant 10 minutes.**

APPLICATION DE LA COLLE :

- Les murs doivent être sains, secs, solides, propres, lisses et normalement absorbants.
- Pour des murs bien préparés et un collage optimisé, appliquez la sous-couche de **QUELYD** avant d'appliquer la colle.
- Pour vous assurer que la pose soit bien droite, tracez un trait vertical sur le mur à l'aide d'un fil de plomb.
- **Appliquez la colle directement sur le mur sur une largeur supérieure à celle du lé de papier peint.**

POSE DU PAPIER PEINT :

- 1 - Appliquez votre lé de papier peint le long du trait en le faisant dépasser de 5 cm en haut et en bas en démarrant d'en haut.
- 2 - Afin de chasser les bulles d'air, marouflez le papier peint de haut en bas et du centre vers l'extérieur à l'aide d'une brosse à maroufler.
- 3 - Coupez le papier peint qui dépasse à l'aide d'une règle métallique et d'un cutter.

NETTOYAGE

Pour une finition parfaite, nettoyez les excédents de colle au fur et à mesure à l'aide d'une éponge humide. Nettoyez les outils à l'eau tiède.

CONSOMMATION

6 rouleaux = 32 m²

CONSERVATION

24 mois dans son emballage d'origine non ouvert dans un endroit sec à l'abri de l'humidité.

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30601638	ETUI CARTON 300 g	30	3549210001317

SECURITE

Conserver hors de la portée des enfants.

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions

