

# COLLE TOUS PAPIERS PEINTS AVEC INDICATEUR COLORE

**COLLES PAPIERS PEINTS**

**Standards, intissés et intissés à peindre, vinyles et vinyles à peindre, vinyles expansés sur intissés, courants, légers, épais, duplexés, lessivables.**  
**COV : A+**



## DESTINATIONS

Sur murs sains, secs, solides, propres, lisses et normalement absorbants.  
Ne convient pas pour les supports alcalins et base ciment

## AVANTAGES

- Préparation facile.
- Sans grumeaux.
- Indicateur coloré : rose à l'application, incolore au séchage.
- Sans solvant.

Grâce à la formule de la colle tous papiers peints et à son indicateur coloré, vous voyez exactement où la colle à été posée sans oublier la moindre petite partie du mur.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Produit respectueux de l'environnement.



\* information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

- Matières premières d'origine végétale.
- Biodégradable.
- L'étui et les résidus de colle se jettent à la poubelle.

## MISE EN OEUVRE

### MATÉRIEL NÉCESSAIRE :

- Brosse à coller.
- Table à tapisser.

- Brosse à maroufler.
- Cutter.
- Règle métallique.

#### **DILUTION :**

nombre de rouleaux	1	2	7
quantité d'eau	1l	2l	7l

Temps de repos : 15 minutes.

#### **PRÉPARATION DE LA COLLE ET DES LÉS :**

Après avoir ouvert la boîte en tirant la languette, détachez le couvercle et remplissez-le jusqu'au trait selon le nombre de rouleaux de papiers peints à coller.

Diluez la colle dans la quantité d'eau indiquée dans le tableau ci-dessus.

Afin d'obtenir une colle parfaitement homogène, créez un tourbillon au centre du seau à l'aide d'un bâton et versez la colle vers le bord du seau tout en continuant de remuer.

**Laissez reposer pendant 15 minutes.**

Découpez les rouleaux en lés d'une hauteur supérieure de 10 cm à celle de votre mur.

#### **APPLICATION DE LA COLLE :**

Pour réussir la pose, les murs doivent être sains, secs, solides, propres, lisses et normalement absorbants. Pour des murs bien préparés et un collage optimisé, appliquez la sous-couche Quelyd avant d'appliquer la colle.

Pour vous assurer que la pose soit bien droite, tracez un trait vertical sur le mur à l'aide d'un fil de plomb.

- 1) Appliquez la colle au dos du papier peint.
- 2) Repliez les lés et laissez reposer durant 5 à 10 minutes en fonction des recommandations du fabricant.

#### **POSE DU PAPIER PEINT :**

- 1) Appliquez votre lé de papier peint le long du trait en le faisant dépasser de 5 cm en haut et en bas en démarrant d'en haut.
- 2) Afin de chasser les bulles d'air, maroufflez le papier peint de haut en bas et du centre vers l'extérieur à l'aide d'une brosse à maroufler.
- 3) Coupez le papier peint qui dépasse à l'aide d'une règle métallique et d'un cutter.

---

## **NETTOYAGE**

Pour une finition parfaite, nettoyez les excédents de colle au fur et à mesure à l'aide d'une éponge humide. Nettoyez les outils à l'eau tiède.

---

## **CONSOMMATION**

- 1 rouleau = 5,3 m<sup>2</sup>
- 3 rouleaux = 16 m<sup>2</sup>

---

## **CONSERVATION**

24 mois dans son emballage d'origine non ouvert dans un endroit sec à l'abri de l'humidité.



Ce produit et ses emballages  
sont soumis à des consignes  
de tri spécifiques.

Pour en savoir plus :  
<http://quefairedemesdechets.fr>

## CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30601377	ETUI CARTON 300 g	15	3549212464943
30602193	Étui carton 150 g	8	3549212465834

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base [www.quick-fds.com](http://www.quick-fds.com).

*Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.*

