










## ROBINET L AVE MAINS

Réf. : 459256

Numéro	Photo	Quantité	SAV RÉF	Cochez la case	Quantité requise
1	 x1	1	45925601	<input type="checkbox"/>	
2	 x1	1	45925602	<input type="checkbox"/>	
3	 x1	1	45925603	<input type="checkbox"/>	
4	 x1	1	45925604	<input type="checkbox"/>	
5	 x1	1	45925605	<input type="checkbox"/>	
6	 x1	1	45925606	<input type="checkbox"/>	
7	 x1	1	45925607	<input type="checkbox"/>	
8	 x1	1	45925608	<input type="checkbox"/>	
9	 x1	1	45925609	<input type="checkbox"/>	

Réf. : 459256

Importé de chine par MB LOG

SERVICE CONSOMMATEURS

1, rue Montaigne  
45380 La Chapelle St Mesmin  
France

09 70 82 04 12 (Prix d'un appel local non surtaxé)

contact@info-premier.fr



N° de Lot:

## PRINCIPES D INSTALLATION:

Avant le montage, il faut purger les tuyauteries, puis couper l'arrivée d'eau au compteur principal.

- A la base du robinet, insérer le joint sur la tige.
- Positionner le robinet à la place choisie et fixer le tout en serrant par-dessous le contre écrou.
- Raccorder le robinet à l'installation et vérifier l'étanchéité de votre montage.
- Après installation, il est préférable de faire fonctionner le robinet quelques minutes sans l'aérateur du bec, afin d'évacuer les graisses et résidus possibles.

Si la pression est supérieure à 5 bars, il est recommandé d'utiliser un réducteur de pression.

## NETTOYAGE:

Nettoyer avec de l'eau savonneuse et un chiffon doux.