



FABRICATION
JURA

V33

PRÉPARATION

DÉCIREUR DÉCRASSANT

PARQUETS ANCIENS CIRÉS, VITRIFIÉS...

ÉLIMINE TACHES, GRAISSES, CIRES

- FACILITE LE PONÇAGE
- PRÉSERVE ET REDONNE AU BOIS SA TEINTE D'ORIGINE

**REDONNE AU BOIS SA
TEINTE D'ORIGINE EN
ÉLIMINANT TACHES
GRAISSES ET CIRES**

Le DÉCIREUR
DÉCRASSANT V33
assure un ponçage
optimal, plus
rapide et plus
économique, en
éliminant toutes les
impuretés qui
pourraient encrasser
l'abrasif de la ponceuse.

NETTOYAGE EFFICACE

Élimine toutes les
taches de gras
incrustées et supprime
les cires superficielles.

PRÉPARATION IDÉALE

Facilite le ponçage et
redonne au bois une
teinte claire.



0,5L

FABRICATION JURA



SUPPORTS

Sur parquets anciens encrassés, vitrifiés, cirés ou nus.

MODE D'EMPLOI



DOSAGE

10cl dans 5l d'eau



OUTILS

BALAI BROSSÉ



NETTOYAGE DES OUTILS

E A U

APPLIQUEZ

- Agitez avant emploi.
- Diluez 1 dose (10 cl, pas plus) de DÉCIREUR DÉCRASSANT V33 dans 5L d'eau tiède.
- A l'aide d'un balai-brosse, frottez régulièrement et vigoureusement en long et en travers. Procédez par petites surfaces pour que le produit ne sèche pas au cours de l'application.
- Enlevez la mousse salie au fur et à mesure, puis rincez à l'aide d'une serpillière humide.
- Laissez sécher 24h avant de poncer le parquet.