



BROSSE A MEUBLE

Dépoussière et redonne de la brillance aux meubles cirés.



BROSSE A CERUSER

- Ouvre les veines tendres du bois avant réalisation d'un effet cèrusé.
- Également très utile pour éliminer la corrosion des objets en fer.



COTON A MECHER

Recommandé pour appliquer les teintures, la cire, nettoyer les métaux, vernir au tampon.

- 100% coton
- Ne peluche pas
- Permet une application facile et uniforme
- Sachet de 200g

