



# TEINTE ET CIRE

***Nourrit, protège et teinte. Aspect ciré.  
Monocouche.***

## Destination

- Sur toutes essences de bois (sauf chêne)

## Performances

- Une seule application pour teinter, nourrir et protéger le bois
- Sans odeur
- Facile à appliquer
- Teintes miscibles entre elles.

## Mode d'emploi

**Bien agiter avant emploi afin d'homogénéiser la teinte.**

1. Poncez au papier abrasif grain fin et dépoussiérez. Enlevez tout produit de finition en utilisant un décireur pour les meubles cirés ou un décapant pour les meubles vernis.
2. Appliquez au pinceau dans le sens des veines du bois.
3. Laissez sécher 1 à 2h puis lustrez avec une brosse douce.

## Le conseil Libéron

- Appliquez une 2ème couche pour une teinte plus soutenue.
- Appliquez à une température comprise entre 12 et 25°C.

**Aspect:** satiné

**Teinte:** hêtre clair, bois vieilli, chêne clair, chêne moyen, merisier, châtaignier, palissandre, ébène

**Conditionnement :** 0.5L

**Temps de séchage :** 1h à 2h

**Rendement en 1 couche par 1L :** 10 m<sup>2</sup>

**Nettoyage:** eau

**Matériel :** pinceau