

# Colle CUIR ET CAOUTCHOUC

**SPÉCIAL MATÉRIAUX**

***La colle Sader Spéciale CUIR & CAOUTCHOUC est une colle contact type Néoprène à prise immédiate pour toutes vos réparations.***



## DESTINATIONS

Formule gel haute résistance est idéale pour le collage de chaussures, maroquinerie, reliures, ceintures, et plus encore. Elle est efficace sur tous types de cuir et simili cuir.  
Ne convient pas pour le polyéthylène (PE) et le polypropylène (PP).

## AVANTAGES

- Prise immédiate
- Transparente après séchage
- Haute résistance à l'humidité
- Résiste à la chaleur (+130°C)
- Formule gel, ne coule pas

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Formule type néoprène

## MISE EN OEUVRE

Les surfaces à coller doivent être propres, sèches, dépolissées et dégraissées.

- Appliquer la colle en fine couche régulière sur les 2 parties à assembler
- Attendre environ 5 minutes afin que les solvants s'évaporent
- Assembler en pressant fortement 10 secondes. Essuyer immédiatement les éventuels débordements à l'aide d'un chiffon sec.

## NETTOYAGE

Colle fraîche : Acétone  
Colle sèche : Grattage

## CONSERVATION

18 mois dans son emballage d'origine non ouvert. Stocker dans un endroit frais et sec. Craint le gel.



**Ce produit et ses emballages  
sont soumis à des consignes  
de tri spécifiques.  
Pour en savoir plus :  
<http://quefairedemesdechets.fr>**

**CONDITIONNEMENTS**

Code	UC	PCB	GENCOD
30603554	30 ml	8	3549212468811

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base [www.quick-fds.com](http://www.quick-fds.com).

*Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.*

